משכפל / קורא תגי קרבה בתדר 125kHz

מק"ט: 12843



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

משכפל תגי קרבה ידני בתדר 125kHz: בלחיצה על READ המכשיר קורא את מספר הכרטיס של תג המקור (ID4100), ובלחיצה על WRITE כותב אותו לתג ניתן לכתיבה (EM4305 או T5577) – התג החדש נושא את אותו מספר כרטיס כמו תג המקור. מכשיר כף-יד קטן, מופעל על סוללות; מתאים לתג הקרבה הניתן לשכפול מק"ט 10072.

הוראות הפעלה: הדלקת המכשיר

- דוחפים כלפי מעלה את המתג שבצד הימני של המכשיר: 2 או 3 צפצופים, הנורית האדומה נדלקת והנוריות הירוקה והצהובה מהבהבות יחד – ההפעלה הצליחה. אם לא, מפעילים מחדש פעם אחת.
- בכל לחיצה על לחצן נדלקת הנורית הצהובה – המכשיר עובד.
- כתיבת תג אפסים: מיד לאחר ההפעלה, בלי לקרוא תג מקור, לוחצים WRITE – התג נכתב כתג ID שמספרו אפסים בלבד; שני צפצופים והנורית הירוקה נדלקת.

הוראות הפעלה: קריאה וכתיבה (שכפול תג)

- מניחים את תג המקור על אזור האנטנה של המכשיר ולוחצים READ – שני צפצופים והנורית הירוקה נדלקת: הקריאה הושלמה.
- מחליפים לתג חדש: מניחים תג ניתן לכתיבה מסוג EM4305 על גב המכשיר ולוחצים WRITE – שני צפצופים והנורית הירוקה נדלקת: הכתיבה הצליחה.

מפרט טכני	משכפל / קורא תגי קרבה בתדר 125kHz
דגם	12843
סוג המוצר	משכפל / קורא תגי קרבה, מכשיר כף-יד
תדר עבודה	125kHz בלבד
תג מקור שניתן להעתיק	כרטיס או תג מסוג EM4100 או TK4100 (ID4100) ותואמי EM410X; לא כרטיסי HID
תג יעד לכתיבה	תג ניתן לכתיבה מסוג EM4305, T5577, CET5557 או EM4205
תג לשכפול מתאים	תג קרבה ניתן לשכפול מק"ט 10072
לחצנים	READ (קריאה), WRITE (כתיבה)
נוריות חיווי	POWER – אדומה, PASS – ירוקה, BUSY – צהובה
חיווי קולי	זמזם – שני צפצופים בקריאה או בכתיבה מוצלחת
הפעלה	מתג החלקה בצד הימני
הזנה	2 סוללות AAA, 3V (לא כלולות)
מבנה וצבע	מכשיר כף-יד, גוף פלסטיק בצבע כחול כהה עם ידית אחיזה מחורצת
מידות (רוחב × עובי × גובה)	11 × 3 × 6.5 ס״מ