פין פלסטיק לביטול לחצן 12844

מק"ט: 12854

תיאור

פין (מפתח) איפוס חלופי מפלסטיק שחור ללחצן הניפוץ הירוק הרב-פעמי COPA, מק"ט 12844. מכניסים את הפין מלמטה לחריץ שבתחתית הלחצן ושולפים אותו כלפי מטה – החזית יורדת; לסיום דוחפים את החזית חזרה למעלה. כך בודקים את הלחצן ומאפסים אותו לאחר הפעלה, ובאותה דרך משחררים את החזית כדי להחליף את הלוחית (האלמנט הרב-פעמי). בערכה: הפין ושני ברגי ראש שקוע שחורים.




לצפייה באתר לחץ כאן

מאפיינים

- פין לבדיקה ולאיפוס של לחצן הניפוץ הירוק הרב-פעמי, מק"ט 12844
- מחזיר את הלחצן למצב המתנה לאחר הפעלה: מכניסים את הפין לחריץ שבתחתית, שולפים אותו כשהחזית יורדת ודוחפים את החזית חזרה למעלה
- באותם שלבים בודקים את תקינות הלחצן
- משחרר את החזית להחלפת הלוחית (האלמנט הרב-פעמי)
- קצה דו-שיני (מזלג), פלסטיק שחור
- ללחצן 12842 (כולל תאורה) מיועד פין נפרד – מק"ט 12852

מפרט טכני	פין פלסטיק לביטול לחצן 12844
דגם	12854
סוג המוצר	פין (מפתח) איפוס מפלסטיק – אביזר חלופי ללחצן ניפוץ
מתאים ל	לחצן ניפוץ ירוק רב-פעמי COPA – מק"ט 12844 (הגרסה הרגילה במשפחת 14030A)
שימוש	▪ איפוס הלחצן לאחר הפעלה ▪ בדיקת תקינות הלחצן ▪ שחרור החזית להחלפת הלוחית (האלמנט הרב-פעמי)
חומר	פלסטיק
צבע	שחור
תכולת הערכה	▪ פין פלסטיק ▪ 2 ברגי ראש שקוע, שחורים

בדיקה, איפוס והחלפת הלוחית עם הפין



העמודה השמאלית – בדיקה; העמודה הימנית – איפוס. בשלב 1 מכניסים את הפין מלמטה לחריץ שבתחתית הלחצן, בשלב 2 שולפים אותו כשהחזית יורדת, ובשלב 3 דוחפים את החזית חזרה למעלה. שתי העמודות האמצעיות – החלפת הלוחית: אחרי שלבים 1 ו-2 מחליקים את החזית מטה ומוציאים אותה, מכניסים לוחית חדשה, מחזירים את החזית ודוחפים אותה למעלה עד הסוף.