עט ניקוי בקליק לשקעים ותקעים אופטיים

מק"ט: CR-PCS

תיאור

עט ניקוי בקליק לשקעים אופטיים. מכניסים את ראש העט לתוך השקע ולוחצים עד לקליק - מנגנון רצועת ניקוי פנימית עובר על נקודת המגע ומסיר אבק ולכלוך. איך יודעים שהפורט זקוק לניקוי? ניתן להשתמש במיקרוסקופ אופטי שיראה לנו אם ישנם חלקיקים זרים על נקודת החיבור. הראש נשלף (מחליקון למעבר בין אורך רגיל למוארך) ומוגן במכסה קשור בחוט; חלון שקוף מאפשר לבדוק את מצב רצועת הניקוי. נמכר בשני גדלי ראש: SC/ST/FC (קוטר פרולה 2.5 מ"מ) או LC (קוטר פרולה 1.25 מ"מ).



לצפייה באתר לחץ כאן

מבנה ותכונות

- ראש נשלף - מחליקון למעבר בין אורך רגיל (Standard) לאורך מוארך (Extended)
- מכסה מגן קשור בחוט לראש הניקוי
- חלון שקוף לבדיקת מצב רצועת הניקוי
- מנגנון ניקוי מסתובב ב-180°
- כיסוי מוביל לאזור הראש

מפרט טכני	SC/ST/FC	LC
דגם	13482	13483
קוטר פרולה / מחבר	SC / ST / FC – Ø2.5 מ"מ	LC – Ø1.25 מ"מ
מספר ניקויים מדורג	מעל 800 ניקויים (over 800 cleans)	
מנגנון ניקוי	לחיצה בקליק, רצועת ניקוי פנימית	
חומר גוף	פלסטיק (Plastic)	

מבנה ואופן שימוש

